



دفترچه راهنما همزن برناکو

BHM117



امکانات

توجه: میکسر فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.

1. کلید خارج کننده

2. انتخابگر سرعت

3. قلاب

4. بدن اصلی

5 سرعت دقیق

5 انتخاب سرعت به شما امکان می دهد تا سرعتی را که برای غذاهایی که تهیه می کنید مناسب باشد ، انتخاب کنید.

اهرم بیرون انداز

میکسر دارای یک اهرم Beater Eject راحت است که امکان انتشار آسان برای Beater را فراهم می کند. برای ایمنی ، قبل از بیرون انداختن قلاب ها ، دوشاخه را از برق جدا کنید.

ضمائم های ایمن مهم

1. قبل از استفاده از میکسر ، تمام دستورالعمل ها را بخوانید.

2. برای محافظت در برابر خطر برق گرفتگی ، مخلوط کن را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.

3. نظارت دقیق هنگام استفاده از میکسر توسط کودکان یا در نزدیکی آنها ضروری است.

4. هنگام استفاده از میکسر ، قبل از گذاشتن یا خارج کردن قطعات و قبل از تمیز کردن ، از پریز برق جدا کنید.

5- از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید. در حین کار دست ، مو ، لباس و سایر وسایل را از ضربان یا قلاب دور نگه دارید تا از آسیب دیدن و یا آسیب رسیدن به میکسر جلوگیری شود.

6. میکسر را همراه با سیم آسیب دیده کار نکنید ،

8. اجازه ندهید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان شود یا با سطح گرم در تماس باشد.

9. قبل از شستشو قلاب خمیر را از میکسر بردارید.

10. میکسر را روی مشعل داغ یا نزدیک آن نگذارید.

11. از استفاده از دستگاه به مدت 5 دقیقه به طور مداوم استفاده نکنید.

نحوه استفاده

1. قبل از استفاده از میکسر دستی ، بررسی کنید و مطمئن شوید که میکسر از پریز برق جدا شده و انتخابگر سرعت در موقعیت 0 قرار دارد.
2. بالای میکسر با یک دست بگیرید و اطمینان حاصل کنید که به قلاب ها با یک عمل پیچاندن مختصر وارد کنید تا جا بیفتد.
3. قلاب خمیر را با دست دیگر وارد کنید ، اطمینان حاصل کنید که میکسر را با یک دست و ساقه قلاب خمیر را با دست دیگر ، قلاب ها را هر بار با یک عمل پیچاندن جزئی وارد کنید .
4. سیم را به یک پریز برق استاندارد وصل کنید.
5. مواد را درون کاسه قرار دهید.
6. تنظیم سرعت متناسب با کار خود را انتخاب کنید.
7. بعد از اتمام مخلوط کردن ، کنترل سرعت را به موقعیت "0" تبدیل کرده و سیم برق را از برق جدا کنید.
8. سر میکسر را بالا آورده و دکمه ejector را فشار دهید تا قلاب های خمیر خارج شوند.
7. خمیر را با استفاده از کفگیر پلاستیکی خراش دهید و قلاب ها را به لبه کاسه نزدیک کنید.
8. پس از پنج دقیقه استفاده پنج دقیقه متوقف شوید.

راهنمای مخلوط کردن

برای انتخاب سرعت به راهنمای مخلوط کردن مراجعه کنید. با افزودن مواد ، قوام مخلوط می تواند تغییر کند. ممکن است مطلوب باشد که یک تنظیم بالاتر را انتخاب کنید.

استفاده از عملکرد سرعت

- 1 مخلوط کم برای ترکیب مایعات ، سفیده و خامه فرم گرفته را بریزید.
- 2 هم بزنید تا سس ، آبگوشت ، پودینگ تهیه شود
- 3 مخلوط متوسط برای تهیه خمیر و مخلوط.
- 4 برای خامه کره و شکر ، مخلوط بیسکویت ، مخلوط کن کیک و مایه کیک درست کنید
- 5 High Whip برای مخلوط های سبک ، خامه ، تخم مرغ (سفیده ، زرده ، سیب زمینی کامل و له شده)

مراقبت و تمیز کردن

قبل از تمیز کردن سیم برق را از پریز برق جدا کنید.
بدنه میکسر را با یک پارچه خشک تمیز کنید.
قلاب های خمیر را در آب گرم و مواد مخصوص شستشو ظروف بشویید.
قلاب های خمیر و ظرف را کاملاً بشویید و خشک کنید.

احتیاط

این دستگاه برای استفاده در افراد (از جمله کودکان) با کاهش توانایی های حسی یا ذهنی جسمی یا فقدان تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است ، مگر اینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها است نظارت یا راهنمایی در مورد استفاده از دستگاه به آنها داده شده است. کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا از بازی نکردن آنها با دستگاه اطمینان حاصل کنند.

Germany Design