

دفتريچه راهنما آسياب و مخلوط كن برناكو

**BGB835**



## اقدامات مهم:

هنگام استفاده از دستگاه اقدامات احتیاطی اولیه از جمله موارد زیر همیشه باید رعایت شود: قبل از استفاده از دستگاه، بدنه اصلی، از جمله سیم برق و هر ضمیمه. نصب شده باید به طور کامل برای هر گونه نقص بررسی شود. به عنوان مثال، اگر دستگاه روی یک سطح سخت افتاده باشد و ضربه خورده باشد دیگر نباید از آن استفاده کرد. هر گونه آسیب ممکن است اثرات نامطلوبی بر ایمنی عملکرد دستگاه داشته باشد.

\* اجازه ندهید دستگاه یا سیم برق آن با سطوح داغ تماس پیدا کند یا با هیچ منبع حرارتی تماس پیدا نکند.

\* همیشه پس از استفاده و در صورت بروز هرگونه نقص و همچنین قبل از تمیز کردن دستگاه. دوشاخه را از پریز جدا کنید هنگامی که دوشاخه را از پریز جدا می کنید، هرگز سیم برق را نکشید. اجازه ندهید سیم برق آزادانه آویزان شود.

\* این دستگاه فقط باید با پیوست های ارائه شده توسط سازنده و مطابق با اهداف نوشته شده در این راهنما باشد.

\* کودکان از خطرانی که ممکن است هنگام کار با وسایل برقی رخ دهد آگاه نیستند. بنابراین چنین وسایلی را از کودکان دور نگه دارید.

\* در صورت آسیب ناشی از استفاده نادرست یا عدم رعایت این دستورالعمل ها هیچ مسئولیتی پذیرفته نخواهد شد.

\* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی و برای کاربردهای تجاری در نظر گرفته شده است \* به منظور رعایت مقررات ایمنی و جلوگیری از خطرات، تعمیرات لوازم برقی باید توسط افراد واجد شرایط انجام شود. در صورت نیاز به تعمیر، لطفاً دستگاه را به یکی از بخش های خدمات مشتریان ما ارسال کنید.

## برای آسیاب کردن دان قهوه

۱. حداکثر ۵۰ گرم دانه قهوه را در آسیاب قهوه قرار دهید.
۲. درب دستگاه را طوری قرار دهید که دکمه در بالای قسمت دکمه قرار گیرد، در صورت قرار گرفتن صحیح به راحتی در جای خود قرار می گیرد.
۳. دستگاه را روشن کنید دکمه به مدت ۳۰ ثانیه نگهدارید ، سپس ۱ دقیقه مکث کنید.
۴. برای به دست آوردن قهوه آسیاب شده، مقادیر و زمان های زیر اعمال می شود: ۵۰ گرم،

حداکثر ۳۰ ثانیه

۵. کلید سوئیچ را رها کنید و قبل از برداشتن درپوش صبر کنید تا تیغه متوقف شود.
۶. در صورت نیاز از قهوه آسیاب شده استفاده کنید

مهم:

اگر درب آن را برای بررسی اندازه آسیاب قهوه برداشتید، همیشه مطمئن شوید که لبه داخلی آن خالی است یا ذرات قهوه وجود ندارد. این را می توان با تکان دادن مرکز انجام داد. اگر این کار را انجام ندهید، ممکن است دستگاه از کارکردن جلوگیری کند. در این صورت، درب را بردارید، مقدار مازاد را از لبه پاک کنید. همیشه قبل از برداشتن درب آسیاب قهوه اطمینان حاصل کنید که چرخش تیغه ها متوقف شده است.

### برای مخلوط کردن آب میوه

۱. دستگاه را روی یک سطح صاف طوری قرار دهید که انتهای باز آن رو به بالا باشد. ظرف پلاستیکی را با مواد پر کنید.
۲. مجموعه تیغه را در انتهای باز شیشه ببندید.
۳. شیشه را وارونه کنید، مجموعه تیغه را با شیشه کنار هم در پایه قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که بلوک شیشه در موقعیت درست قرار دارد، بچرخانید تا شیشه روی پایه موتور قفل شود.
۴. دکمه سوئیچ را فشار دهید تا عملیات شروع شود.
۵. مخلوط کن را به مدت ۳۰ ثانیه کار کنید و سپس ۱ دقیقه مکث کنید، مخلوط کن را بیش از ۳ دقیقه در هر بار کار نکنید.
۶. شیشه پلاستیکی را برگردانید و روی یک سطح صاف حرکت دهید. مجموعه تیغه را با درب نوشیدنی تعویض کنید. شیشه مخلوط کن را در طول روز همراه خود ببرید تا هیدراته بماند.
۷. پس از مصرف نوشیدنی مخلوط شده، مخلوط کن را بشویید و در طول روز از آن برای آب یا مایعات سرد دیگر استفاده کنید.

نظافت و مراقبت

دوشاخه برق را جدا کنید. ظرف و درب آن را با یک برس یا پارچه خشک تمیز کنید.

درپوش را می توان با آب سرد یا ولرم شست.  
محفظه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

- همیشه قبل از تمیز کردن، آن را خاموش و از برق جدا کنید.  
- هرگز پاور یونیت (پایه اصلی) را در آب قرار ندهید و اجازه ندهید سیم یا دوشاخه آن خیس شود.  
- برای اطمینان از قهوه تازه آسیاب شده، توصیه می کنیم دستگاه را بعد از هر بار استفاده تمیز کنید.

- قطعات را در ماشین ظرفشویی نشویید.
- با دست بشویید، کاملاً خشک کنید.
- بدنه آسیاب قهوه را با پارچه مرطوب پاک کنید سپس کاملاً خشک کنید.
- از مواد ساینده استفاده نکنید - پلاستیک را خراش می دهند.
- هر سرویس دیگری باید توسط نمایندگی مجاز سرویس انجام شود.
- برای مصارف خانگی

این دستگاه را می توان برای کودکان بالای ۸ سال و افرادی که دارای ضعف جسمانی هستند، استفاده کرد.

توانایی های حسی یا ذهنی یا عدم تجربه و دانش در صورتی که بر آنها نظارت شده باشد یا دستورالعمل استفاده از دستگاه به روشی ایمن و درک خطرات مربوطه. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

این دستگاه بدون مراقبت نباید رها شود و قبل از مونتاژ، جداسازی یا تمیز کردن، همیشه آن را از پریز برق جدا کنید.

این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

اگر سیم تغذیه آسیب دیده باشد، به منظور اجتناب از خطر باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن، تعویض شود