



دفترچه راهنما خرد کن برناکو
مدل BCHV.۰۳



مشخصات

۱. توان موتور ۳۰۰ وات

۲. روکش کاسه

۳. تیغه فوقانی

۴. کاسه شیشه ای

۵. پایه

توصیه های ایمنی

- همیشه قبل از اولین بار استفاده از دستگاه خود ، دستورالعمل های استفاده را با دقت بخوانید.
- دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید. استفاده از این وسیله توسط کودکان خردسال یا افراد معلول همیشه باید نظارت شود.
- بررسی کنید که میزان ولتاژ دستگاه شما در واقع با سیستم سیم کشی برق خانگی شما مطابقت داشته باشد.
- هرگونه خطای اتصال ، ضمانت را باطل و بی اعتبار می کند.
- دستگاه شما فقط برای مصارف خانگی و داخل منزل در نظر گرفته شده است.
- به محض اتمام استفاده از دستگاه و هنگام تمیز کردن ، دستگاه را از برق بکشید.
- هرگز دستگاه خود را به درستی کار نمی کند یا آسیب دیده است از آن استفاده نکنید. اگر این اتفاق افتاد ، با یک مرکز خدمات تماس بگیرید.
- دستگاه ، کابل برق یا دوشاخه را زیر آب روان یا مایع دیگری قرار ندهید اجازه ندهید کابل برق در دسترس کودکان باشد.
- کابل برق هرگز نباید نزدیک به منبع گرما باشد یا روی لبه های تیز قرار داشته باشد.
- اگر کابل برق یا دوشاخه خراب است ، از دستگاه استفاده نکنید. برای جلوگیری از هر گونه خطر ، باید توسط تولید کننده یا مرکز خدمات جایگزین شود.
- برای ایمنی خود ، فقط از لوازم جانبی و لوازم یدکی ما استفاده کنید که برای دستگاه شما مناسب است.
- همیشه از وسایل مناسب برای هدایت مواد غذایی در لوله های فیدر استفاده کنید ، هرگز از انگشتان خود و همچنین از چنگال ، قاشق ، چاقو یا هر وسیله دیگری استفاده نکنید.
- لوازم جانبی را فقط در صورت توقف کامل دستگاه بردارید.

- هیچ وسیله (قاشق ، کفگیر) را توسط لوله فیدر استفاده نکنید.
 - از لوازم جانبی یک به یک استفاده کنید.
 - در هنگام برداشتن تیغه از کاسه ، تخلیه کاسه و هنگام پاکسازی ، با دقت زیاد تیغه و دیسک های فلزی را جا به جا کنید ، زیرا تیغه فوق العاده تیز است.
 - باید تیغه ها را قبل از تخلیه ظرف از محتوای آن جدا کنید.
 - هرگز قطعات را هنگام حرکت لمس نکنید.
 - هنگام خالی بودن دستگاه خود را اجرا نکنید.
 - این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با کاهش توانایی های جسمی ، حسی یا ذهنی ، یا فقدان تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است ، مگر اینکه به آنها نظارت یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئول آنها است ، داده شده باشد.
 - باید بر کودکان نظارت کرد تا از بازی نکردن آنها با دستگاه اطمینان حاصل استفاده نکنید.
- حداکثر مقدار کار و زمان
- گوشت : حداکثر ۴۰۰ گرم
- هنگام تهیه غذاهایی مانند گوشت ، استیک و غیره مقدار مخلوط ۴۰۰ گرم و دوره های استراحت ۲ دقیقه از هر استفاده است. زمان کار حداکثر است. ۳۰ است. سپس اجازه دهید دستگاه تا دمای اتاق خنک شود

Germany Design

| Food | capacity | Preparation, |
|---------------------|----------|---|
| گوشت | ۴۰۰ گرم | استخوان ها ، چربی بردارید. به اندازه ۱-۲ سانتی متر برش دهید به صورت مکعب) |
| گیاهانی مانند جعفری | ۵۰ گرم | ساقه ها را بردارید |
| آجیل - مغز | ۲۰۰ گرم | ساقه ها را بردارید. |
| پنیر | ۱۰۰ گرم | برش دهید ۱-۲ cm (۱/۲-۱/۴ in مکعب |
| نان | ۷۵ گرم | برش دهید ۱-۲ cm (۱/۲-۱/۴ in مکعب |
| تخم مرغ آب پز | ۶ گرم | نصف یا چهارم |
| پیاز | ۲۰۰ گرم | قطعه تقریبی ۲ سانتی متر. |
| بیسکویت | ۱۵۰ گرم | قطعات کوچک |
| میوه های نرم | ۲۰۰ گرم | سافه و هسته را جدا کنید |

با استفاده از دستگاه

کاسه را روی پایه PVC قرار دهید. در هنگام کار از لغزش دستگاه خودداری شود. متناسب با تیغه خرد کردن فولاد ضد زنگ. تیغه را نصب کنید و آن را به پایین فشار دهید. تیغه مونتاژ شده را روی سنجاک کاسه (در پایین کاسه) قرار دهید. پوشش کاسه را در بالای کاسه قرار دهید. موتور را در بالای درپوش کاسه قرار دهید. دستگاه را به برق وصل کنید. دکمه اصلی را برای موقعیت سریع بچرخانید.

موقعیت "۱" عملکرد مداوم: دکمه "۱" را فشار دهید ایده آل برای پردازش با سرعت کم (به عنوان مثال برای ورز دادن)
موقعیت "۲" عملکرد مداوم: دکمه "۱۱" را فشار دهید ایده آل برای پردازش با سرعت بالا (به عنوان مثال برای ورز دادن)
بعد از اتمام استفاده از دستگاه ، دوشاخه و موتور را بیرون بیاورید.

توجه کنید

- غذا را در ظرف قرار دهید ، اطمینان حاصل کنید که قطعات زیاد نیستند.
- پوشش کاسه را بالای کاسه قرار دهید.
- موتور را در بالای درپوش کاسه قرار دهید.
- دکمه اصلی را در موقعیت سرعت دلخواه روشن کنید.
- در حین پردازش ، نمی توانید مایعات یا مواد غذایی دیگری اضافه کنید
- برای اندازه گیری مایعات از مقیاس مدرج روی شیشه شیشه استفاده کنید.

تمیز کردن

- دوشاخه لوازم خانگی را از پریز جدا کنید.
- بلوک موتور و سیم را با یک اسفنج مرطوب و کاملاً تمیز کنید. تمام لوازم جانبی قابل شستشو هستند: -
- با آب و مواد شوینده بشویید. هنگام لمس کزدن تیغه های فولاد ضد زنگ بسیار تیز هستند مراقب باشید تا از بریدن خودداری کنید.
- سیستم صرفه جویی در فضا
می توانید برخی لوازم جانبی را همانطور که در آن نشان داده شده است درون کاسه نگهداری کنید تا در صورت عدم استفاده از محصول ، فضای بیشتری را ذخیره کنید.

لطفا توجه داشته باشید

هرگز تیغه داخل کمان را خنثی نکنید: عملکرد نادرست می تواند به طور جدی به محصول را آسیب برساند