



دفترچه راهنمای همزن دستی برناکو

مدل BHM300



- لطفاً قبل از استفاده از همزن دستی برناکو، این دفترچه راهنما را مطالعه کنید و برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.
- فقط برای مصارف خانگی.

#### توصیه های ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی، اقدامات احتیاطی اولیه از جمله موارد زیر همیشه باید رعایت شود:

۱. قبل از استفاده از دستگاه، تمام دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.
  ۲. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است. هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده ناسازگار با دستورالعمل پذیرفته نمی شود.
  ۳. برای محافظت در برابر خطر شوک الکتریکی، همزن دستی را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
  ۴. از کار کردن با همزن دستی با دست خیس خودداری نمایید.
  ۵. هنگامی که هر وسیله ای توسط کودکان یا نزدیک آنها استفاده می شود، نظارت دقیق ضروری است. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.
  ۶. هنگام استفاده نکردن، قبل از گذاشتن یا خارج کردن قطعات و قبل از تمیز کردن، از پریش برق جدا کنید.
  ۷. قبل از قرار دادن یا خارج کردن قطعات، دوشاخه را جدا کنید.
  ۸. از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید.
  ۹. دست ها، موها، لباس ها و همچنین کاردک ها و سایر ظروف را در حین کار مراقبت نمایی تا خطر آسیب به افراد و/یا آسیب به همزن کاهش یابد.
  ۱۰. همزن ها را قبل از شستن از همزن دستی خارج کنید.
  ۱۱. با میکسر به مدت طولانی کار نکنید. موتور ممکن است بیش از حد گرم شود. برای ۱ تا ۵ سرعت، زمان کار مداوم باید کمتر از ۳ دقیقه باشد. برای سرعت توربو، زمان کار مداوم باید کمتر از ۱ دقیقه باشد.
  ۱۲. از همزن برای مخلوط کردن مواد خیلی سفت استفاده نکنید.
  ۱۳. اجازه ندهید سیم با سطح داغ از جمله اجاق گاز تماس پیدا کند.
  ۱۴. پس از خرابی دستگاه، یا افتادن یا آسیب دیدن دستگاه به هیچ وجه کار نکنید. دستگاه را برای معاینه، تعمیر به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز بازگردانید.
  ۱۵. اگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی خدمات آن یا یک فرد واجد شرایط تعویض شود.
- هر گونه عدم استفاده از دستورالعمل های بالا ممکن است گارانتی را باطل کند.

## مشخصات

محصول: همزن دستی

شماره مدل BHM300

قدرت ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز، ۳۰۰ وات



۱. تنظیم سرعت

۲. کلید توربو (سرعت سریع لحظه ای)

۳. کلید خارج کردن میله ها

۴. بدنه اصلی

۵. میله همزن

۶. میله خمیر زن

۷. سیم

۸. روکش استیل ضد زنگ

## توضیحات سرعت

1

این سرعت شروع خوبی برای غذاهای حجیم و خشک مانند آرد است. کره و سیب زمینی.

2

بهترین سرعت برای شروع مواد مایع برای مخلوط کردن سس سالاد.

3

برای مخلوط کردن کیک. کوکی ها و نان ها

4

برای خامه کردن کره و شکر.. دسر ها و غیره.

5

برای زدن تخم مرغ. هم زدن سیب زمینی. خامه فرم گرفته و غیره.  
توجه: اگر آرد چسبناک غلیظ را مخلوط کنید از قلاب استفاده کنید. در صورت هم زدن تخم مرغ از همزن استفاده کنید.

با استفاده از میکسر دستی

۱. همزن ها (۶) یا قلاب های خمیر (۷) را روی سوراخ های همزن قرار دهید (شکل ۲).

۲. دستگاه را به برق وصل کنید.

۳. دسته همزن برناکو را نگه دارید. همزن ها یا قلاب ها را در مواد قرار دهید کنید.

۴ (1). را روشن کرده و سرعت مورد نظر را انتخاب کنید. همزن شروع به هم زدن مواد داخل کاسه می کند.

۵. پس از اتمام مخلوط کردن، همزن برناکو را با فشار دادن دکمه سرعت روی "۰" بلافاصله متوقف کنید.

۶. منتظر بمانید تا چرخش قلاب متوقف شود، کلید خروج را (۳) را فشار دهید تا قلاب را بردارید. "قبل از تعویض لوازم جانبی یا نزدیک شدن به وسایلی که در حال استفاده هستند، دستگاه را خاموش کنید".

۷. می توانید دکمه "turbo" را فشار دهید تا سرعت در طول مخلوط کردن افزایش یابد.

۸. پس از اتمام مخلوط کردن، دستگاه را از برق بکشید. قلاب ها را با آب تمیز کنید. آنها را خشک کنید، همراه با بدنه اصلی در جعبه نگهداری کنید.

هشدار

هرگونه سرویس باید توسط نمایندگی مجاز خدمات انجام شود.