



دفترچه راهنما همزن برناکو

BSM217



امکانات

توجه: همزن فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.

1. کلید خارج کننده

2. انتخابگر سرعت

3. قلاب

4. بدن اصلی

5. مجموعه کاسه قابل چرخش 3 لیتر

5 سرعت دقیق

5 انتخاب سرعت به شما امکان می دهد تا سرعتی را که برای غذاهایی که تهیه می کنید مناسب باشد ، انتخاب کنید.

اهرم بیرون انداز

میکسر دارای یک اهرم بیرون ریز Beater است که امکان انتشار آسان برای Beater را فراهم می کند. برای ایمنی ، قبل از استفاده از آن دوشاخه را از برق جدا کنید.

ضمانت های ایمن مهم

1. قبل از استفاده از میکسر ، تمام دستورالعمل ها را بخوانید.

2. برای محافظت در برابر خطر برق گرفتگی میکسر را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.

3. نظارت دقیق هنگام استفاده از میکسر توسط کودکان یا در نزدیکی آنها ضروری است.

4. هنگام استفاده از میکسر ، قبل از گذاشتن یا خارج کردن قطعات و قبل از تمیز کردن ، از پریز برق جدا کنید.

5- از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید. در حین کار دست ، مو ، لباس و سایر وسایل را از قلاب دور نگه دارید تا از آسیب دیدن و یا آسیب رسیدن به میکسر جلوگیری شود.

6. با سیم آسیب دیده کار نکنید

7. استفاده از اتصالات توصیه شده ممکن است باعث آتش سوزی ، برق گرفتگی یا صدمه شود.

8. اجازه ندهید سیم برق میز یا پیشخوان آویزان شود یا با سطح گرم در تماس باشد.

9. قبل از شستشو قلاب خمیر را از میکسر بردارید.

10. میکسر یا کاسه را روی مشعل داغ یا نزدیک آن نگذارید.

بیش از 5 دقیقه از دستگاه استفاده نکنید

نحوه استفاده

1. قبل از استفاده از میکسر دستی ، بررسی کنید و مطمئن شوید که میکسر از پریز برق جدا شده و انتخابگر سرعت در موقعیت 0 قرار دارد.
2. با گرفتن بالای میکسر با یک دست اطمینان حاصل کنید که ، قلاب ها را با یک عمل پیچاندن مختصر وارد کنید تا جا بیفتند.
3. قلاب خمیر را با دست دیگر وارد کنید ، اطمینان حاصل کنید که میکسر را با یک دست و ساقه قلاب خمیر را با دست دیگر ، اطمینان حاصل کنید ، ضربات را هر بار با یک عمل پیچاندن جزئی وارد کنید
4. سیم را به یک پریز برق استاندارد وصل کنید.
5. مواد را درون کاسه قرار دهید.
6. تنظیم سرعت متناسب با کار خود را انتخاب کنید.
7. بعد از اتمام مخلوط کردن ، کنترل سرعت را به موقعیت "0" تبدیل کرده و سیم برق را از برق جدا کنید.
8. سر میکسر را بالا آورده و دکمه ejector را فشار دهید تا قلاب های خمیر خارج شوند.
7. خمیر مازاد را با استفاده از کفگیر پلاستیکی خراش دهید و قلاب را به لبه کاسه نزدیک کنید.
8. پس از پنج دقیقه استفاده پنج دقیقه متوقف شوید.

Germany Design

راهنمای مخلوط کردن

برای انتخاب سرعت به راهنمای مخلوط کردن مراجعه کنید. با افزودن مواد ، قوام مخلوط می تواند تغییر کند. ممکن است مطلوب باشد که یک تنظیم بالاتر را انتخاب کنید.

استفاده از عملکرد سرعت

- 1 مخلوط کم برای ترکیب مایعات ، سفیده و خامه فرم گرفته را بریزید.
- خمیر مخلوط را ورز دهید
- 2 هم بزنید تا سس ، آبگوشت ، پودینگ تهیه شود
- 3 مخلوط متوسط برای تهیه خمیر و مخلوط.
- 4 برای خامه کره و شکر ، مخلوط بیسکویت ، مخلوط کن کیک و مایه کیک درست کنید
- 5 High Whip برای مخلوط های سبک ، خامه ، تخم مرغ ها(سفیده ، زرده ، سیب زمینی کامل و له شده)

مراقبت و تمیز کردن

قبل از تمیز کردن سیم برق را از پریز برق جدا کنید.
بدنه میکسر را با یک پارچه خشک تمیز کنید.
همزن ها و قلاب های خمیر را در آب گرم و شوینده مخصوص ظروف بشویید.
همزن ها ، قلاب های خمیر و ظرف را کاملاً بشویید و خشک کنید.
همزن ها را از همزن جدا کنید.

احتیاط

این دستگاه برای استفاده در افراد (از جمله کودکان) با کاهش توانایی های حسی یا ذهنی جسمی یا فقدان تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است ، مگر اینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها است نظارت یا راهنمایی در مورد استفاده از دستگاه به آنها داده شده است. کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا از بازی نکردن آنها با دستگاه اطمینان حاصل کنند.


Bernaco
Germany Design