



دفترچه راهنما چایساز برناکو

مدل: BTM710





• قبل از تمیز کردن دستگاه، کلید اصلی را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز برق بکشید و اجازه دهید خنک شود.

• می توانید قوری و فیلتر را با دست یا در ماشین ظرفشویی بشویید. آب باقیمانده موجود در کتری خود را بیرون بریزید و قسمت بیرونی آن را با یک پارچه خشک یا مرطوب کاملاً پاک کنید.

• هرگز سیم و دوشاخه کتری را در آب غوطه ور نکنید و آنها را در ماشین ظرفشویی نشویید.

• از استفاده از مواد پاک کننده شیمیایی (مایع سفید کننده، اسید و غیره) در تمیز کردن لوازم جانبی دستگاه خودداری کنید.

• مطمئن شوید که سیم و دوشاخه کاملاً خشک شده باشند. اگر خیس شدند، دوشاخه را از پریز جدا کرده و سیم و دوشاخه را کاملاً خشک کنید.

• جهت اصول بهداشتی و صرفه جویی در مصرف انرژی، مهم است که کتری به طور منظم رسوب زدایی شود. • آهک موجود در آب مصرف شده یک لایه قهوه ای رنگ بر روی پایه گرمایش ایجاد می کند و کارایی دستگاه شما را کاهش می دهد.

• تشکیل آهک ها را می توان به راحتی با یک برس جدا کرد (فراموش نکنید قبل از انجام این کار، دستگاه را از برق بکشید).

مواد رسوب زدایی موجود در بازار برای استفاده در ظروف خانگی و همچنین سرکه را می توان برای از بین بردن جرم سخت جمع آوری شده استفاده کرد.

• برای تمیز کردن کتری با مواد رسوبزدا: پس از جوشاندن مقداری آب در دستگاه، ماده جرمگیر را اضافه کرده و مخلوط کنید. ۲ تا ۳ دقیقه بجوشانید، داخل کتری را ۲ تا ۳ بار به طور مکرر آبکشی کنید.

با آب تمیز

• برای تمیز کردن با سرکه معمولی: دستگاه خود را با نیم لیتر سرکه معمولی پر کنید و یک ساعت صبر کنید. سپس سرکه را بریزید و ۲ تا ۳ بار آن را با آب تمیز بشویید.



استفاده از دستگاه:

• چای ساز در حین کار گرم می شود. به همین دلیل، سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید. وقتی آب شروع به جوشیدن کرد، دستان خود را از کتری دور نگه دارید.

• لطفاً کتری را با به غیر از آب هیچ مایع یا محلول دیگری پر نکنید.

• قبل از استفاده برای اولین بار، داخل چای ساز خود را با آب بشویید. داخل کتری را دو تا سه بار بجوشانید و بعد از هر بار جوشیدن آب را عوض کنید. هنگام انجام این کار مطمئن شوید که دستگاه تا حداکثر سطح با آب پر شده است. بعد از هر بار جوشیدن، آب داغ را بیرون بریزید و داخل دستگاه را با آب سرد بشویید. • بعد از ریختن آب، ممکن است به دلیل سختی آب، مقداری رسوب مانند پودر ایجاد شود. این کاملاً طبیعی است و هیچ گونه تأثیر نامطلوبی برای سلامتی ندارد.

• همیشه هنگام پر کردن آب، دستگاه را از برق آن خارج کنید تا از ریختن آب روی سینی جلوگیری شود.

• آب را کمتر از ۰/۵ لیتر یا بیشتر از ۱/۷ لیتر آب پر نکنید.

• اگر بخواهید مقداری آب را زیر حداقل یا بالاتر از حد اکثر بجوشانید، ممکن است دستگاه نسبتاً زود خاموش شود یا آب جوش از دهانه خروجی خارج شود.

معرفی کلیدها Keep Warm یا ریز جوش و کلید جوش

کلید جوشاندن آب.

دو کلید مجزا در این دستگاه وجود دارد: کلید گرم نگه دارنده یا ریز جوش و کلید جوش آب. آنها جداگانه کار می کنند.

کلید جوش آب:

اگر می خواهید آب را بجوشانید، فقط کلید جوش آب را فشار دهید.

آب به جوش می آید و نور آبی داخل کتری بسته به مقدار آن در عرض ۳ تا ۸ دقیقه روشن می شود.

آب را داخل کتری بریزید. پس از به جوش آمدن آب، جوشیدن آن متوقف می شود.



کلید گرم نگهدارنده یا ریز جوش :

اگر می خواهید آب را در موقعیت جوش دائم نگهدارید، کافی است کلید Keep Warm را فشار دهید.

موقعیت، آب همیشه گرم و درموقعیت ریز جوش نگه داشته می شود. هنگامی که کتری در مرحله گرم نگه داشتن است .

نکته: اگر کلید جوش و کلید گرم نگهدارنده همزمان روشن باشند،

آب به جوش می آید و سپس به طور خودکار در حالت ریز جوش به مدت ۲ ساعت باقی میماند. درب قوری را باز کرده، فیلتر چای را از جای خود خارج کرده، مقدار کافی چای را در فیلتر بریزید و آن را پیدا کنید.

• با تنظیم کلید جوش آب چراغ آبی کتری روشن خواهد شد

این نشان می دهد که فرآیند جوش شروع می شود.



اگر مقداری آب سرد به کتری اضافه شود می توانید دوباره آن را روشن کنید.

آب جوش را روی حالت روشن قرار دهید و سپس آب را به جوش می آید در صورت بروز هر گونه اشکال لطفا با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.