




دفترچه راهنمای قهوه ساز برناکو

مدل : BCM2036




فقط برای مصارف خانگی

مراقبت های مهم


پیش از استفاده دستگاه های برقی و الکتریکی موارد زیر را رعایت کنید:

1. پیش از استفاده، ولتاژ دستگاه را با ولتاژ برق شهری چک کنید.
2. دستگاه مجهز به محافظ می باشد. چک کنید که سوکت اتصال به زمین وجود داشته باشد.
3. در حین کار مراقب کودکان باشید.
4. از فرو بردن دستگاه یا سیم آن در آب یا هر مایع دیگر خودداری کنید. از پیچیدن و کشیدگی سیم دستگاه پرهیز کنید. از قرار دادن اشیاء سنگین روی سیم دستگاه خودداری کنید.
5. سیم برق لوازم را هنگام تمیز کردن و زمان هایی که از آنها استفاده نمی کنید، از پریز برق جدا کنید. پیش از تمیز کردن اجازه دهید دستگاهتان خنک شود.
6. دستگاه را در مجاورت وسایل با حرارت بالا، لوازم مغناطیسی، شعله و آتش و سایر لوازم برقی نظیر یخچال قرار ندهید. دستگاه را سطوح مرطوب/ داغ قرار ندهید.
7. در صورت وجود خرابی سیم و یا هر بخش دیگر دستگاه از استفاده کردن خودداری و برای رفع ایراد و خرابی به فروشگاه معتبر و یا نمایندگی های مجاز آن مراجعه نمایید.
8. از لوازم جانبی اصلی استفاده کنید و از مواردی خارج از دستورالعمل استفاده نکنید.
9. دستگاه فقط برای درست کردن قهوه است، برای مصارف دیگر استفاده نگردهد.
10. دستگاه را روی سطحی صاف و ثابت قرار دهید و سیم آن آویزان نباشد.
11. از تماس نداشتن سیم با سطوح داغ دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
12. در حین استفاده مراقب سطوح داغ دستگاه باشید.
13. دستگاه را به طور منظم تمیز و نگهداری کنید. تا کیفیت و عمر دستگاه کاهش نیابد.
14. از جابجا کردن و یا خاموش کردن دستگاه حین کار خودداری کنید.
15. حواستان باشد که دستگاه بدون آب کار نکند.
16. لطفاً این دفترچه و دستورالعمل ها را پیش از استفاده بطور کامل و با دقت مطالعه کنید.
17. از شستن دستگاه و سیم آن در آب یا مایعات دیگر پرهیز کنید.
18. در محیط های باز از دستگاه استفاده نکنید.
19. پیش از اولین استفاده، با استفاده از قابلیت آب جوش 2 بار دستگاه را تمیز کنید.
20. این دفترچه و دستورالعمل ها را نگه دارید.

اجزای دستگاه:




1. دکمه روشن/خاموش
2. فشار سنخ
3. دکمه بخار
4. درب مخزن آب
5. قسمت بالایی بدنه اصلی
6. دکمه تنظیم بخار
7. پوسته بالایی بدنه اصلی
8. لوله بخار
9. نازل بخار
10. روکش دستگیره
11. دستگیره قیف
12. قلاب/گیره قیف



13. قیف (پرتا فیلتر)
14. فیلتر 2 کاپ
15. پیمانۀ پودر قهوه
16. سینی چکه
17. صفحه زیرین فنجان
18. دکمه رسوب زدایی
19. چراغ سبز (دستگاه آماده به کار)
20. چراغ قرمز (دستگاه در حال گرم شدن)
21. دکمه قهوه
22. پوسته جلویی بدنه

شمای کلی پنل:



آماده سازی برای اولین استفاده

1. داخل مخزن آب بریزید. سطح آب نباید از علامت " Max " بیشتر باشد.
2. دستگاه را به برق وصل کنید و دکمه "☺" را فشار دهید. چراغ قرمز روشن می شود و به این معناست که فرآیند گرم شدن دستگاه شروع شده است. سپس دکمه "☺" را فشار دهید تا پمپ آب شروع بکار کند و آب وارد پروسه گرم شدن شود.
3. هر زمان که دستگاه در حال گرم شدن است چراغ قرمز روشن است و بلافاصله بعد از گرم و آماده شدن دستگاه برای درست کردن قهوه چراغ سبز روشن می شود. پروسه گرم شدن دستگاه حدود 2 دقیقه طول می کشد.
4. دکمه "☺" را فشار دهید و اجازه دهید آب داغ جریان یابد تا فیلتر قهوه و فنجان قهوه تمیز شود.

درست کردن قهوه اسپرسو/حالت گرم دستگاه

1. هنگامی که دستگاه در حال گرم شدن است، می توانید پودر قهوه آسیاب شده را داخل فیلتر بریزید (پودر قهوه باید آسیاب درجه 1 باشد، نه خیلی درشت نه خیلی ریز)، سپس با انتهای پیمانه پودر را صاف و فشرده کنید. همزمان با استفاده از برس یا دست پودر قهوه اضافی لبه فیلتر و قیف را تمیز کنید.(این محصول دارای فیلتر 2کاپ استاندارد است).
2. قیف را با توجه به علامت روی دستگاه در جای خود نصب و محکم قفل کنید، سپس یک فنجان قهوه زیر قیف قرار دهید.
3. دکمه "☺" را فشار دهید، تا به میزان 2 فنجان قهوه آماده شود، سپس دوباره همان کلید را فشار دهید تا جریان قهوه متوقف شود.
4. در حین تهیه قهوه، فشارسنج فشار خروج قهوه را حدود 8-10 بار نشان می دهد. در همان حین موقعیت فنجان را طوری تنظیم کنید که قهوه داخل فنجان بریزد.
5. کمی صبر کنید تا قطره های آخر قهوه تمام شود. حالا قهوه شما آماده است!

درست کردن کف شیر با بخار

1. دکمه "☺" را فشار دهید، چراغ سبز خاموش می شود، صبر کنید تا دستگاه گرم شود و چراغ سبز دوباره روشن شود.
2. به میزان 3/1 داخل یم ظرف شیر معمولی و کاملاً سرد بریزید، نازل بخار را به اندازه 1 سانتی متر داخل شیر قرار دهید، سپس به آرامی "دکمه تنظیم بخار" را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بخار شروع به خارج شدن کند.
(توجه: میزان بخار را می توان با توجه به مهارتتان تنظیم کنید. پیش از کف کردن، کمی آب داخل لوله بخار خالی کنید.)
3. هنگامی که دمای شیر به حدود 75 درجه رسید و شیر شروع به کف کردن نمود، می توانید دکمه بخار را بچرخانید و در حالت "OFF" قرار داده و همزمان دکمه بخار را بزنید تا خاموش شود. و یا مستقیماً "☺" را بزنید تا دستگاه خاموش شود.
(توجه: پس از اتمام پروسه درست کردن کف شیر، با یک پارچه مرطوب شیر روی سطح نازل بخار را تمیز کنید و مجدد کمی بخار آزاد کنید تا شیر خشک شده خروجی بخار را مسدود نکند.)
4. سپس با ظرف کف کمی روی میز ضربه بزنید تا حباب های خالی و کف شیر کاملاً یکپارچه شود و در فنجان قهوه تان بریزید.
(توجه: می توانید به سلیقه شخصی خود روی قهوه تان پودر کاکائو/سس شکلات بریزید و در ظروف فانتزی یک فنجان قهوه ایتالیایی دلچسب نوش جان کنید.)

برای آشنایی با انواع قهوه و نحوه تهیه آنها، خرید اکسسوری و ظروف

به سایت و یا اینستاگرام رسمی برناکو مراجعه نمایید.

WWW.BERNACO.IR

قابلیت درست کردن آب گرم

1. دکمه "☺" را فشار دهید، چراغ قرمز روشن می شود و دستگاه شروع به گرم شدن می کند، پس از آنکه دستگاه گرم شد، چراغ سبز روشن می شود، "دکمه تنظیم بخار" را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا روشن شود و آب داغ از نازل بخار خارج شود. اگر مقدار آب کم است یا آبی بیرون نمی آید، می توانید دکمه "☺" را برای پمپاژ آب به دستگاه و گرم شدن فشار دهید، پس از آنکه آب گرم شد، چراغ سبز روشن می شود، سپس می توانید دکمه تنظیم بخار را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در موقعیت "OFF" قرار دهید تا آب داغ خارج شود. از این قابلیت برای نوشیدن، تمیز کردن یا گرم کردن فنجان استفاده کنید.
2. پس از پایان عملیات، "دکمه تنظیم بخار" را در موقعیت "OFF" قرار دهید و سپس "☺" را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

رسوب زدایی و تمیز کردن

دکمه "☺" را فشار دهید، دستگاه آب را برای شستشوی مسیرهای داخلی دستگاه آب پمپاژ میکند و تمام کثیفی ها و رسوب داخلی را تمیز می کند.

نظافت و نگهداری

1. دستگاه را از برق جدا کنید و بگذارید قهوه ساز کاملاً خنک شود
 2. از یک پارچه مرطوب یا اسفنج تمیز برای پاک کردن قسمت های بیرونی قهوه ساز و لوازم جانبی آن استفاده کنید.
- توجه: با الکل یا مواد ضد عفونی دیگر دستگاه را تمیز نکنید و دستگاه را در آب غوطه ور نکنید.
3. کیف قهوه را جدا کرده و تفاله های داخل فیلتر را پاک کنید.

عیب یابی

مشکل	علت	راه حل
هیچ آب/ بخاری خارج نمی شود	مخزن آب کافی ندارد یا بخوبی متصل نشده است	به میزان مناسب مخزن را پر کنید و چک کنید که مخزن در جای مناسب قرار گرفته است
	داخل دستگاه آب نیست	پمپاژ آب به داخل دستگاه: دکمه قهوه را فشار دهید تا آب پمپاژ شود و از نازل بخار یا قیف خارج شود
	دستگاه گرم نشده است	اجازه دهید دستگاه بطور کامل گرم شود و چراغ سبز روشن شود
قهوه رقیق است	پودر قهوه بسیار درشت است و یا بخوبی فشرده نشده است	نوع قهوه را عوض کنید و آن را بخوبی فشرده کنید
بخار خارج نمیشود	لوله بخار بسته شده است	بوسیله یک سیم نازک نازل بخار را تمیز کنید و پس از هربار استفاده از حالت کف، از قابلیت آب داغ برای بسته نشدن خروجی بخار استفاده کنید
مقدار قهوه کم/ زیاد است	مقدار پودر قهوه خیلی کم/خیلی زیاد است	فیلتر را به میزان استاندارد پر کنید(2پیمانه). پودر قهوه نباید خیلی زیر یا خیلی درشت باشد. پودر درشت بخوبی عصاره گیری نمی شود و پودر خیلی ریز مقدار کمی قهوه تهیه می شود
شیر خوب کف نمیکند	از شیر معمولی استفاده نکرده اید	از شیر معمولی استفاده کنید
	دستگاه گرم نشده است	اجازه دهید تا چراغ سبز روشن شود
فشارسنج در رنج استاندارد نیست	پودر قهوه خیلی ریز یا خیلی درشت است یا بخوبی فشرده و صاف نشده است	از قهوه با درجه آسیاب مناسب استفاده کنید و آنرا بخوبی صاف و فشرده کنید

دفع زباله سازگار با محیط زیست

شما می توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید!

لطفاً به یاد داشته باشید که تجهیزات الکتریکی ناکارآمد را به مراکز دفع زباله

مناسب تحویل دهید.

